



NÁVOD NA ÚDRŽBU HETEROGENNÍ VINYLOVÉ PODLAHY s povrchovou úpravou TopClean™

TopClean™ je povrchová úprava s tvrzeným PUR, která nabízí snadné čištění a údržbu s nízkými bez leštění a voskování.

ÚVODNÍ
ČIŠTĚNÍ



Během stavebních prací vždy chráňte povrch podlahy pevným papírem nebo panely. Po pokládce vždy novou podlahu vyčistěte: vysaje vysavačem, plochu vyměte nebo odstraňte stavební prach a nečistoty vlhkým mopem. Kombinovaný kartáčovací/sušící stroj s válcovými kartáči je velmi účinný pro vyčištění větších ploch. V závislosti na stupni znečištění použijte např. produkt Dr. Schutz PU čistič (mírné znečištění) nebo Základní čistič přípravek R (sílné znečištění).

PŘEVENČNÍ
PŘEČ



Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištění z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí. 90% těchto nečistot je možné eliminovat efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně vnesených nečistot, tím méně nákladná je údržba.

DENNÁ PRavidelná
ÚDRŽBA



Suché vytrážení / zametání

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z příze či mikrovlnkna nebo smetákem s měkkými vlákny.



Vlhké vytrážení mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem přípravku např. Dr. Schutz - PU čistič. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.



Čištění vysavačem

Pro odstranění prachu a volných nečistot. Doporučuje se pro velké plochy a úvodní čištění podlahy.



Strojové čištění

Při průmyslovém strojním čištění u velkých ploch použijte zředěný neutrální detergent např. Dr. Schutz PU čistič. Možnost přizpůsobit rychlosť (z nízké 150-250 ot./min. na vysší). Často se také používá běžový/červený pad.



Sprejové čištění

Smíchejte vodu a neutrální detergent např. Dr. Schutz PU čistič v nádržce stroje. Doporučená rychlosť je 300-500/1000 ot./min.

Chemické
čištění



Pokud je nezbytné vlhké čištění, použijte neutrální čistič na podlahy např. Dr. Schutz PU čistič. Vlhké provozy mohou občas vyžadovat důkladnější čištění např. přípravek Dr. Schutz - Aktivní čistič přípravek R 280 (pro snadnější odstranění vápenitých náносů a zbytků mydla).

Upozornění! Vždy pozorně dodržujte doporučené dávkování výrobce přípravku!

Ostrovanění
skvrn



Při vzniku skvrn jednejte okamžitě. Ručně skvrnu vyčistěte bílým nebo červeným padem. Použijte neředěný produkt PU čistič. (rozpuštědla se nesmí používat). Pracujte od okraje skvrny do jejího středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

SLABÉ
ZNEČIŠTĚNÍ



Sprejové leštění

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha (bílý-běžový pad), čímž obnovíte povrchový lesk. Doporučená rychlosť otáček: 500-1000 ot./min.

SILNÉ
ZNEČIŠTĚNÍ



Strojové čištění + mokré vysávání

Aplikujte čistící roztok např. Dr. Schutz - Základní čistič přípravek R, nechte působit 5-10 minut. Poté vyčistěte podlahu pomocí stroje s kartáčem a červeného padu. Ihned vodu vysajte. Vytřete čistou vodou. Nechte podlahu uschnout a pak provedte suché přeleštění (dle předchozích instrukcí).

V PŘPADĚ
POTŘEBY



Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha (bílý-běžový pad), čímž obnovíte povrchový lesk. Doporučená rychlosť otáček: 500-1000 ot./min.

OBECNÁ PRavidla



- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.

- Odstraňte ihned písek z povrchu podlahy, jinak bude na povrchu působit abrazivně.

- Vždy důsledně dodržujte pokyny pro dávkování doporučené výrobcem přípravku.

- Vždy ihned setřete mastnotu nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

- Rozpuštědla poškozují pružné podlahoviny.

- Nedoporučujeme používat kolečka nebo ochranné prvky nábytku z černé pryže a obuv s černou podešví, které mohou změnit barvu podlahové krytiny. Všechny nohy židlí a nábytku musí mít kvalitní ochranné prvky. Nohy nábytku nesmí být abrazivní nebo mít ostré hrany a musí být pokryty měkkými nebo polyuretanovými podložkami. Nedoporučují se plstěné ochranné prvky. Zároveň musí být pravidelně čištěny, kontrolovány a měněny.

- Kolečka typu „W“ musí být použita v souladu s normou EN 12529

- Skluznost podlahové krytiny je ovlivněna množstvím nečistot a četností použitych materiálů pro čištění. Problémy s bezpečností a hygiénou mohou nastat v případě, že četnost čištění je příliš nízká.

- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

- Není vhodné používat prostředky obsahující leštědla a vytvářející mikrofilm.

Dr. Schutz

Tarkett doporučuje prostředky Dr. Schutz jelikož jsou vyzkoušeny, fungují maximálně spolehlivě a při správném dávkování také šetří finanční prostředky